




Contenido de la caja:



1 Fuente de alimentación por pantalla



1 Soporte techo/pared con tornillos de fijación techo/pared y a pantalla por pantalla



1 Pulsador de 3 funciones y 1,5m de cable si la pantalla es con pulsador o con pulsador y mando a distancia de 2 funciones



Mando a distancia de 2 funciones (paso lento y paso rápido) en caso de ser pantalla con pulsador y mando a distancia de 2 funciones



1 Pantalla de turno de 2 o 3 dígitos en el color elegido o 2 pantallas en caso de ser sistema master-esclava



1 Mando a distancia de 3 funciones en caso de ser pantalla con mando a distancia de 3 funciones (on/off, paso lento y paso rápido)



1 Cable de conexión entre pantallas con los metros pedidos en caso de ser un sistema de master-esclava

Montaje:

- 1.- Separe el soporte techo/pared en las 2 mitades que lo componen, la mitad que no lleva los tornillos con los tacos va a la parte trasera de la pantalla donde encontrará unos tornillos que deberá desatornillar para fijar esta mitad.
- 2.- Coja la mitad que lleva los tornillos con los tacos y saquelos para poder utilizar como plantilla los agujeros del soporte sobre el lugar elegido para poner la pantalla.
- 3.-Una vez fijadas las 2 mitades en la pared/techo y pantalla respectivamente, una ambas metiendo una mitad por dentro de la otra y ponga los tornillos que contie el kit , apriete los y ya tendra fijada la pantalla.
- 4.- Conecte el pulsador a la pantalla en la parte posterior y ubíquela en la clavija de conector RJ11 (como la del teléfono) y asegúrese que el pulsador está en posición Off el led verde del pulsador debe estar apagado.
- 5.-Saque la fuente de alimentación y conéctela al enchufe, espere 2 minutos y luego conecte la pantalla.
- 6.-Ponga el botón del pulsador en posición On y la pantalla se encenderá.

En caso de tener pantalla con mando a distancia de 2 funciones, una vez encendido el pulsador y la pantalla compruebe que el mando a distancia pasa los turnos en su forma rápida y lenta.

Si su pantalla es de mando a distancia de 3 funciones no deberá llevar pulsador con cable, solo haga los pasos del 1 al 5 y después presione la tecla On/Off en el mando a distancia de 3 funciones y la pantalla se encenderá.

IMPORTANTE: Si es un sistema de pantallas master-esclava debe realizar los pasos el 1 al 4 conectando únicamente el pulsador a la pantalla máster (la que no lleva el conector RJ11 ocupado, **NO RETIRE EL CONECTOR QUE ENCONTRARÁ EN UNA DE LAS PANTALLAS**) y conecte el cable de comunicación antes de conectar la fuente de alimentación, una vez tenga todo el sistema conectado y montado conecte, por último, las fuentes de alimentación, 1 a la pantalla master y 1 a la pantalla esclava.